

instructivo
estufa para empotrar tipo drop-in

io mabe



no. de parte 183D7566P132

lea este instructivo antes de instalar su estufa

IO5550HP

Indice

Recomendaciones generales	3
Partes y accesorios	4
Quemadores	4
Frente de perillas	5
Instalación estufa tipo Drop-In	5
Hechura del saque	6
Preparación para modelos con capelo de cristal	6
Conexiones y empotre	7
Capelo de cristal templado	8
Funcionamiento	9
Si las flamas tienen puntas amarillas	9
Comal	9
Horno	10
Desmontaje y montaje de la puerta	10
Para reemplazar el foco del horno	11
Parrillas retráctiles	12
Encendido de horno	12
Ajuste del obturador de aire del quemador del horno	13
Quemadores Jumbo	13
Limpieza	14
Características por modelo	16
Diagrama eléctrico	16
Antes de solicitar un servicio	17
Póliza de garantía	18
Serviplus	19

Acaba de adquirir una estufa de la más alta calidad, esta marca garantiza su duración por muchos años.


Recomendaciones generales

- Por favor retire todos los elementos del empaque: Adhesivos y películas plásticas que cubren las partes.
- Le recomendamos que para instalar la estufa solicite los servicios de "SERVIPLUS".
- No instale la estufa en un lugar en donde esté expuesta a fuertes corrientes de aire.
- Este lugar debe tener suficiente espacio al frente, para que usted pueda abrir totalmente la puerta del horno.
- Mantenga los alrededores libres de materiales combustibles, gasolina y otros vapores o líquidos inflamables.
- Use conexiones nuevas para prevenir fugas de gas, e instale sellador de juntas o cintas especiales para este fin en todas las conexiones externas.
- No utilice una flama para detectar fugas de gas.
- Al mover su estufa evite que la conexión de gas se estrangule o muerda para evitar fugas de gas.



ESTE APARATO PUEDE USARSE CON GAS L.P. O CON GAS NATURAL. EN FABRICA FUE AJUSTADO PARA TRABAJAR CON GAS L.P. Y ESTÁ DISEÑADO PARA FUNCIONAR A UNA PRESIÓN DE 2,75 kPa (11 in C.A.) EN CASO DE QUE SU INSTALACIÓN SEA PARA GAS NATURAL, DEBERÁ TENER UNA PRESIÓN DE 1,76 kPa (7 in C.A.) PARA ESTE ÚLTIMO CASO, UN TÉCNICO DE SERVIPLUS DEBE HACER LA CONVERSIÓN ANTES DE USAR SU ESTUFA; SIN CARGO PARA USTED. (VÁLIDO DURANTE EL PRIMER AÑO A PARTIR DE SU COMPRA).

Partes y accesorios




- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Cubierta. | 6. Frente de perillas. |
| 2. Capelo. | 7. Parrilla horno. |
| 3. Parrillas superiores. | 8. Horno. |
| 4. Comal removible. | 9. Puerta de horno. |
| 5. Quemadores. | 10. Acabado pirolítico |

Quemadores

La estufa cuenta con dos tipos de quemadores: Quemadores Jumbo y quemadores estándar.


1. Quemador estándar.
2. Quemador estándar
3. Quemador estándar
4. Quemador estándar
5. Quemador jumbo
6. Quemador jumbo.
7. Encendido horno.



Frente de perillas

El frente de perillas de su estufa debe verse básicamente de esta manera. Existen algunas pequeñas diferencias de acuerdo a los diferentes modelos.

- a. Perilla encendido horno.
- b. Botón de la luz del horno.
- c. Perillas de los quemadores.





⚠ PARA SU SEGURIDAD, ASEGÚRESE DE QUE LOS MUEBLES INSTALADOS JUNTO A LA ESTUFA PUEDAN RESISTIR UNA TEMPERATURA DE HASTA 95 °C

Instalación estufa tipo drop-in

Espacios para instalación: Deje los siguientes espacios libres entre los gabinetes de su cocina para que la instalación sea rápida y sencilla.


Debe dejar 79,5 cm libres a lo ancho entre muebles.



Dimensiones


A (ancho)	79,2 cm
B (alto)	70,0 cm
C (fondo)	59,1 cm

Para reducir el riesgo de incendios, evite instalar gabinetes por encima de la estufa



Hechura del saque

El saque es un corte que se hace a la cubierta de su cocina con el objetivo de proporcionar al equipo de empotrar un apoyo fijo y una presentación adecuada. Respete las dimensiones indicadas en este dibujo.



Preparación para modelos con capelo de cristal

1. Retire el empaque de la cubierta (cintas y piezas de unicel).
2. Ubique los tres tornillos de la cubierta, 2 en la parte posterior y 1 en la parte frontal.

¡CUIDADO! Si el capelo está abierto sin apoyo, se puede levantar la cubierta.

Desatornille con el desarmador para tornillos torx-15.

NOTA: No se deshaga de los tornillos ya que se usarán para el ensamble del mueble.


3. Una vez removidos los tornillos, cierre el capelo y cargue la cubierta con el capelo para desconectar los cables de las bujías. Retire cubierta y capelo juntos.

Conexiones y empotre

Nota: Selle todas las conexiones.

1. Desatornille el marco de empotre que viene instalado con 8 pijas. Guarde las pijas.
2. Cierre la llave de alimentación de gas de su casa y déjela cerrada hasta que termine de hacer la conexión.
3. Instale una válvula de paso manual a la línea principal de gas en un lugar de fácil acceso fuera de la estufa y asegúrese que todos los que vayan a usar la estufa sepan dónde, cuando y como manejar esta llave.



No olvide instalar una válvula de paso manual.




Esto es con el propósito de que pueda interrumpir fácilmente la alimentación de la estufa en caso de que salga de vacaciones o detecte una fuga de gas.

4. Conecte la válvula de paso con terminales de 9,5 mm (3/8").
5. Continúe con tubo de cobre de 9,5 mm (3/8") con campanas de 9,5 mm (3/8") en los extremos.
6. Acerque la estufa al sitio a donde va a quedar instalada permanentemente y conéctela a la tubería flexible de gas haciendo antes al tubo uno o dos rizados de 25 cm aprox. de diámetro c/u.
7. Conecte al tubo de la estufa la terminal campana de 9,5 mm (3/8") NPT - 9,5 mm (3/8") \varnothing .

8. Cuando haya hecho todas las conexiones asegúrese de que las perillas estén en posición de apagado y abra la llave principal del suministro de gas.
9. Asegúrese de que exista una toma de tierra adecuada antes de usar la estufa.
10. Por ningún motivo trate de remover o bloquear la pata de aterrizaje de la clavija.
11. Nunca instale otro aparato al mismo tiempo en el contacto ya que puede provocar variaciones en el voltaje.




12. Conecte firmemente, hasta el tope los arneses bujía a la cubierta con capelo, asegúrese de que estén bien conectados.
13. Coloque sobre la estufa la cubierta con el capelo asegurándose de quede centrado el barreno de la cubierta con el soporte colocado en la parte central de la estufa.
14. Atornille la cubierta con el soporte usando el tornillo torx 15 que retiró anteriormente.
¡PRECAUCIÓN! El no instalar este tornillo puede ocasionar inestabilidad en la cubierta superior.
15. Por último coloca en su sitio los quemadores, tapas y parrillas.



Una vez que ha conectado la estufa, el empotre es muy sencillo, lo único que necesita es el marco de empotre y las 8 pijas que retiró anteriormente.

1. Cargue y deslice la estufa a través del espacio libre que dejó entre gabinetes. Si fuera necesario levante un poco la cubierta de la co-



- cina, para que el marco de la caja de quemadores entre por el saque.
2. Coloque el marco de empotre en su sitio: esto es por encima de la cubierta y haciendo coincidir las 8 perforaciones laterales de éste con las 8 perforaciones del marco de la caja de quemadores.
3. Fije el marco de empotre a la caja de quemadores atornillándolo con las 8 pijas originales.
4. Por último, coloque en su sitio la cubierta, los quemadores y las parrillas.

Capelo de cristal templado

Cuando vaya a usar la estufa, levante el capelo, este quedará en posición vertical sin que tenga que sostenerlo. Cuando termine de usar la estufa baje suavemente el


capelo hasta que quede apoyado sobre la cubierta. Recuerde bajarlo y levantarlo siempre con mucho cuidado ya que se trata de una pieza frágil.



Advertencias:

- El capelo no está diseñado para cocinar encima de él.
- Antes de usar la estufa asegúrese de que las perillas se encuentren en la posición de apagado. Levante el capelo siempre que use los quemadores superiores.


Muy importante: Antes de encender los quemadores de la cubierta asegúrese de que las tapas estén BIEN colocadas en SU SITIO. Las tapas tienen 3 pernos los cuales entran en la base del quemador sin ninguna posición en especial.



Funcionamiento

Si las flamas tienen puntas amarillas

Con gas licuado de petróleo (L.P.) es normal ver ciertas puntas amarillas en los conos exteriores de la flama. Verifique que su tanque de gas no se este terminando, ya que las puntas amarillas son un síntoma de esta situación.




Si su tanque de gas no se ha terminado, asegúrese de que el quemador esté apagado y frío, entonces retire las parrillas de la cubierta

ta así como el quemador porcelanizado jalándolo en línea recta hacia arriba.

Deslice el anillo del tubo regulador hacia arriba o abajo, hasta lograr la flama deseada.

Si después de realizar el ajuste del regulador de aire continúan las flamas amarillas, busque el número telefónico de SERVIPLUS, en las últimas páginas de este manual. Ellos se encargarán de hacer los ajustes correspondientes.



Comal

La estufa cuenta con un comal rectangular con cubierta antiadherente. Es importante que el comal SIEMPRE se utilice sobre cualquiera de las tres parrillas y NO directamente sobre los quemadores, ya que el fuego directo puede dañar la cubierta del comal.

Se debe retirar el comal de las parrillas cuando se desee cerrar el capelo.


Es importante también, que el comal se utilice a fuego lento para mantenerlo en buen estado.

¡Atención!

Si sus quemadores no encienden o tardan mucho en hacerlo, ¡Se tienen que destapar las espreas! Usted puede realizar esta operación con un alambre delgado. (Los

alambres que se utilizan para cerrar bolsas de pan).


Quando tarden o no enciendan los quemadores, destape las espreas.



Horno


Desmontaje y montaje de la puerta

Para facilitarle la limpieza del interior del horno así como de la puerta, su estufa fue diseñada para que pueda desmontarla y montarla fácilmente, para ello siga estas instrucciones:




1. Abra la puerta totalmente y con ayuda de este dibujo, localice las siguientes piezas:

- Brazo principal
- Gancho del brazo principal
- Seguro del brazo secundario
- Brazo secundario




2. Con cuidado, enganche el seguro del brazo secundario en el gancho del brazo principal de cada una de las bisagras.
3. Levante la puerta (sujétela aproximadamente a la mitad) como si fuera a cerrarla y jálela hacia afuera cuidando que no se desenganchen los seguros.




Montaje de la puerta:

1. Introduzca la puerta en un ángulo aproximado de 45° hasta que perciba que topa con el marco de la estufa.
2. Baje la puerta como si estuviera abriéndola completamente y con cuidado desenganche los seguros.

Asegúrese que la muesca del brazo secundario de ambas bisagras quede en su posición ANTES de desenganchar los seguros.




3. Cierre la puerta completamente, escuchará un leve clic ésto le indicará que la puerta se ha montado correctamente.



ADVERTENCIA: CUANDO TENGA LA PUERTA AFUERA, POR NINGÚN MOTIVO ZAFE LOS SEGUROS YA QUE EL BRAZO PRINCIPAL REGRESARÍA HACIA LA PUERTA CON MUCHA FUERZA.

Para reemplazar el foco del horno


Localícelo en el interior, al fondo y simplemente destorníllelo del socket. Reemplácelo por uno nuevo de las mismas características que el anterior.



Parrillas retráctiles

Las parrillas del horno pueden salir al abrir la puerta. Para cancelar esta función tome los tirantes (A,B) y desengánchelos de los puntos 1 y 2, retírelos del horno y así las parrillas se mantendrán en su lugar al abrir la puerta.

La parrilla superior del horno se puede ajustar a las posiciones que usted desee, la parrilla inferior debe permanecer siempre en la misma posición. Para ajustar las posiciones de la parrilla superior, debe desenganchar los tirantes (A, B) del punto 1 y jalar hacia fuera hasta desmontarla de los rieles laterales; suba y baje la torre (C) hasta desenganchar la parrilla, coloque la parrilla en la posición deseada y móntela en sus



rieles laterales, suba y baje la torre (C) para que enganche nuevamente la parrilla en su nueva posición. Empuje las parrillas al interior del horno y enganche de nuevo los tirantes (A y B) en el punto 1.

Encendido de horno

Encendido electrónico integrado

1. Verifique que la estufa esté conectada a la corriente eléctrica y que la perilla esté en la posición de apagado.
2. ABRA LA PUERTA DEL HORNO.
3. Empuje la perilla del horno y gírela en sentido contrario al de las manecillas del reloj hasta la máxima posición en el frente de perillas.
4. VERIFIQUE QUE EL QUEMADOR EFECTIVAMENTE HAYA ENCENDIDO.


5. Ajuste la temperatura girando la perilla a la posición deseada.

Nota: Mientras el horno comienza a calentarse es posible que note la formación de pequeñas gotas de agua en el cristal de la puerta, ESTO ES NORMAL.

Nota: En caso de que el quemador no encienda, cierre la válvula y repita los pasos anteriores.

Ajuste del obturador de aire del quemador del horno

Para determinar si este quemador está trabajando debidamente, retire primero el piso del horno y el deflector (algunos modelos). Consulte la sección de limpieza más adelante. Unas flamas bien ajustadas deben tener una altura de 2,5 cm además deben ser suaves y azules. No deben estar por encima de los orificios del quemador. Con el deflector en su lugar (o el piso,



según el modelo), las flamas deben conservarse estables. No deben extenderse más allá de las orillas del deflector o piso.

Nota: Posiblemente cuando utilice por primera vez la estufa perciba un olor extraño que proviene del horno, ESTE OLOR ES NORMAL LAS PRIMERAS VECES.

⚠ ADVERTENCIA: NUNCA UTILICE LA ESTUFA PARA CALENTAR UNA HABITACIÓN ESTO ES MUY PELIGROSO.

Quemadores Jumbo

Esta es otra de las innovaciones creadas para facilitarle el trabajo cuando cocina y se trata de un quemador que funciona con gas, el cual es más grande que los demás. Localícelo refiriéndose a los dibujos de la pág. 4.

Este SUPERQUEMADOR reduce el tiempo normal de cocción (cocina los alimentos en aproximadamente 2/3 partes del tiempo normal).

Evite el uso de cacerolas y utensilios inestables o de tamaño inadecuado y ajuste la flama para que no se extienda más allá de sus orillas.

⚠ ADVERTENCIA: SI LLEGARA A PRODUCIRSE FUEGO EN EL INTERIOR, APAGUE INMEDIATAMENTE EL QUEMADOR DEL HORNO Y MANTENGA LA PUERTA CERRADA HASTA QUE EL FUEGO SE EXTINGA COMPLETAMENTE POR SÍ SOLO.

Limpieza

Es necesario mantener la estufa siempre limpia. Bastará con usar agua, jabón neutro y un trapo húmedo, enjuagándolo frecuentemente en agua limpia para evitar dejar residuos de jabón. Algunas partes requieren un procedimiento diferente:

Antes de limpiar la estufa, asegúrese de que esté fría y desconectada de la corriente eléctrica.

Quemadores superiores

Los orificios en los quemadores de su estufa deben mantenerse limpios para tener un buen encendido y una flama pareja. Límpielos periódicamente y especialmente después de derrames, los cuales pueden obstruir dichos orificios. Para limpiar de manera eficiente los quemadores de su estufa, solo necesita agua y jabón, tállelos usando una fibra plástica. Los productos de limpieza que contienen sosa cáustica (hidróxido de sodio) mancharán sus quemadores por lo que recomendamos NO USARLOS.

Qué hacer en caso de que se manchen los quemadores

Si debido al uso de un producto de limpieza se mancharon los quemadores, le recomendamos seguir las siguientes instrucciones que le ayudarán a eliminar las manchas:

1. Vierta una cantidad generosa de vinagre blanco de alcohol de caña en un recipiente e introduzca los quemadores con la cara hacia abajo, en contacto directo con el vinagre.
2. Deje reposar por espacio de ocho horas.
3. Enjuague y lave los quemadores con agua, jabón (en polvo o líquido) y fibra de plástico.
4. Seque perfectamente. Notará la diferencia.
5. Reinstale los quemadores.

Parrillas

Lávalas con agua caliente jabonosa. (NO USE FIBRA METÁLICA).

Perillas

Puede usar una solución de agua caliente con vinagre. (NO LAS REMOJE).

Horno con acabado pirolítico

Es recomendable limpiar usando agua, jabón neutro y un trapo húmedo, enjuagándolo frecuentemente en agua limpia para evitar residuos de jabón.

Para salpicaduras muy grandes: Tan pronto como se enfríe el horno, limpie lo más posible dicha salpicadura: Usando un traste con agua y un cepillo de nylon limpie la superficie manchada. Cambie el agua frecuentemente para mantenerla lo más limpia posible, y seque la superficie con una toalla de papel sin frotar. Si el agua deja un círculo blanco en el acabado, repita el procedimiento comenzando por las orillas de dicho círculo y acabando en el centro.

Cubierta

Única y exclusivamente para amarillamiento en cubierta de acero inoxidable: limpiarla con el abri-llantador de acero inoxidable, el cual puede adquirir comunicándose a los teléfonos de Serviplus 01 800 90 29 900, o buscar en las últimas páginas de este instructivo para mayor referencia.

PARA SU SEGURIDAD

SI HUELE A GAS:


1. ABRA LAS VENTANAS.
2. NO TOQUE INTERRUPTORES ELÉCTRICOS.
3. APAGUE TODAS LAS FLAMAS CERRANDO LA VÁLVULA GENERAL DE PASO.
4. LLAME INMEDIATAMENTE A LA CENTRAL DE FUGAS, A SU PROVEEDOR DE GAS O A SERVIPLUS.

NO ALMACENE GASOLINA U OTROS FLUIDOS FLAMABLES EN LA CERCANÍA DE SU ESTUFA. TAMPOCO OBSTRUYA LAS REJILLAS DE VENTILACIÓN DE HORNO Y/O ASADOR.

Características por modelo

Modelo	IO5550HP
Copete o Capelo	Capelo
Encendido de quemadores	Eléctrico integrado
Control Horno	Termostato con seguridad
Acabado de horno	Acabado pirolítico
Encendido horno	Electrónico integrado
Luz horno	Sí
Asador	No

Diagrama eléctrico



Antes de solicitar un servicio

Problema	Causas posibles	Qué hacer
El horno no funciona/ enciende	Se terminó el gas de su casa	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique si otros aparatos domésticos que empleen gas funcionan correctamente, de no ser así llame a su proveedor de gas.
	Su estufa no está conectada a la corriente eléctrica	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que su estufa esté correctamente conectada a la corriente eléctrica y que el suministro de energía sea regular.
	La perilla no está en la posición correcta	<ul style="list-style-type: none"> • Lea cuidadosamente la sección "Encendido del horno" en este manual.
Los quemadores no encienden	Se terminó el gas de su casa	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique si otros aparatos domésticos que empleen gas funcionan correctamente, de no ser así llame a su proveedor de gas.
	Su estufa no está conectada a la corriente eléctrica	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que su estufa esté correctamente conectada a la corriente eléctrica y que el suministro de energía sea regular.
	La perilla no está en la posición correcta	<ul style="list-style-type: none"> • Lea cuidadosamente la sección "Encendido del horno" en este manual.
	Los orificios de los quemadores pueden estar obstruidos	<ul style="list-style-type: none"> • Retire los quemadores y limpie los orificios con un palillo de dientes o cepillo de dientes.
	Las espreas pueden estar tapadas	<ul style="list-style-type: none"> • Emplee un alambre delgado para destaparlas por ejemplo el alambre que se utiliza para cerrar bolsas de pan. Consulte la sección "Atención" en la pág. 10.
	Los quemadores están mojados	<ul style="list-style-type: none"> • Deje que los quemadores se sequen por completo o séquelos usted.
La luz de horno no enciende/funciona	Su estufa no está conectada a la corriente eléctrica	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que su estufa esté correctamente conectada a la corriente eléctrica y que el suministro de energía sea regular.
	El foco puede estar flojo	<ul style="list-style-type: none"> • Apriete el foco girándolo en el sentido de las manecillas del reloj.
	El foco puede estar fundido	<ul style="list-style-type: none"> • Debe reemplazar el foco por uno similar de 40 Watts
Fuerte olor al usar el horno	Mezcla inadecuada gas/aire en el horno	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste el obturador de acuerdo con las instrucciones "Ajuste del obturador de aire del quemador del horno" en este manual.
	Primeras ocasiones de uso del horno	<ul style="list-style-type: none"> • Es normal que las primeras ocasiones que se usa el horno, éste despida un olor extraño. NO es un problema, este olor irá desapareciendo con el uso.

póliza de garantía

LEISER S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto atribuible a la calidad de sus materiales o mano de obra durante su fabricación, bajo las siguientes condiciones:

- 1) Para hacer efectiva esta garantía, deberá recurrir a cualquiera de nuestros Centros de Servicio SERVIPLUS, llamando a los teléfonos que se indican en el directorio que forma parte de esta garantía y donde podrá obtener las partes, refacciones, consumibles y accesorios.
- 2) LEISER S. de R.L. de C.V. se compromete a reparar o reemplazar cualquier parte del producto encontrada con falla, en el domicilio del cliente y sin ningún cargo para el consumidor por concepto de mano de obra, refacciones y gastos de transportación del producto que pudieran generarse. Los técnicos de SERVIPLUS están capacitados y cuentan con las herramientas necesarias para hacer las reparaciones a domicilio, asegurándose de que el producto funcione correctamente.
- 3) Cuando nuestro técnico de Serviplus asista a revisar el producto, se deberá presentar el producto con la póliza de garantía debidamente sellada por la casa comercial donde se adquirió, o la factura, nota o comprobante de compra.
- 4) El tiempo de reparación no excederá de 30 días, contados a partir de la recepción de la llamada en nuestros Centros de Servicio SERVIPLUS.
- 5) La garantía no podrá hacerse efectiva en los siguientes casos:
 - Si el producto ha sido usado en condiciones distintas de las normales.
 - Si no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso proporcionado en idioma español.
 - Si el producto ha sido alterado o reparado por personas y/o talleres de servicio no autorizados.
- 6) Limitaciones de la Garantía. Esta Garantía no será válida:
 - Si no presenta la póliza de garantía debidamente sellada, factura, nota, o algún otro documento que acredite la fecha de compra del producto.
 - Si el producto se encuentra fuera del periodo de garantía otorgado por el fabricante.
 - Si ha sido utilizado con fines comerciales, de prestación de servicios o cualquier otro propósito que no sea estrictamente doméstico.
 - Daños en pintura y partes de apariencia, cuando el producto esté expuesto a la intemperie.
 - Rotura de piezas por mal manejo.
 - Daños causados por fluctuaciones de voltaje provocadas por corto circuito, sobrecargas accidentales en la línea de alimentación o sobrecargas por causa de descargas eléctricas.
 - Daños por uso de partes que no sean genuinas.
 - Daños en el producto causados en su transportación, cuando ésta sea por cuenta del comprador.

PARA SER LLENADO POR EL DISTRIBUIDOR

Producto: _____ Marca: _____
Modelo: _____ No. de Serie: _____
Fecha de venta: _____ Distribuidor: _____
Sello o firma: _____

LEISER S. de R.L. de C.V.
Manzana 10, Eje 128 s/n Zona Industrial San Luis Potosí
C.P. 78395 S.L.P., San Luis Potosí



El especialista en servicio de línea blanca



Tel sin costo: **01.800.90.29.900**
 Internet: **www.serviplus.com.mx**
 Atención al distribuidor: **01.800.50.91.600**

Recuerde que su producto está respaldado por SERVIPLUS, la empresa líder en Servicio para línea blanca, donde siempre encontrará el trato amable de profesionales dispuestos a resolver cualquier falla en el funcionamiento de su producto.

Antes de solicitar un servicio de garantía:

- 1) Asegúrese de haber seguido las indicaciones de instalación, uso y cuidados que menciona el instructivo.
- 2) Localice y tenga a la mano su garantía debidamente sellada o bien la factura, nota o comprobante de compra. Este documento es indispensable para hacer válida la garantía.
- 3) Anote la marca, modelo y número de serie del producto y tenga a la mano papel y lápiz.
- 4) En el directorio anexo, localice el Centro de Servicio más cercano a su localidad y llame para reportar la falla que presenta el aparato.

Además de respaldar la garantía de su producto, Serviplus le ofrece los siguientes servicios:

- Instalación de línea blanca
- Reparaciones con cargo para aparatos fuera de garantía
- Contratos de extensión de garantía
- Contratos de mantenimiento preventivo
- Venta de refacciones originales

México, D.F.
01-55-5227-1000

Monterrey
01-81-8369-7990

Guadalajara
01-33-3669-3125

Argentina
(5411) 4489.8900

Costa Rica
(506) 260.4307
(506) 260.4207

El Salvador
(503) 294.1444

Perú
Dentro de Lima:
(511) 705.3600
Fuera de Lima: 0800.70.630

Colombia
Dentro de Bogotá
(571) 423.3177
Fuera de Bogotá
01800.051.6223

Ecuador
1800.73.7847

Guatemala
(502) 5811.5990 y 5810.5266

Venezuela
(0501) 737.8475

centros de servicio

• **Acapulco**

Av. Costera Miguel Alemán #68
Fracc. Las Playas
39390 Acapulco, Guerrero
(01.744) 482.9044, 45 y 46.

• **Aguascalientes**

Av. Aguascalientes #1119
Jardines de Bugambilias
20200 Aguascalientes, Ags.
(01.449) 978.8870 y 8871

• **Cancun**

Calle 12 Ote., Manzana 31 lote 14, Supermanzana 64
Centro
77500 Cancún, Quintana Roo
(01.998) 880.0760, 0820 y 0965

• **Cd. Juárez**

Porfirio Díaz # 852
ExHipódromo
32330 Cd. Juárez, Chihuahua
(01.656) 616.0418, 0453 y 0454

• **Cd. Victoria**

José de Escando #1730
Zona Centro
89100 Cd. Victoria, Tamaulipas
(01.834) 314.4830

• **Culiacán**

Bldv. E. Zapata #1585 Pte.
Fracc. Los Pinos
80120 Culiacán, Sinaloa
(01.667) 717.0353, 0458 y 714.1366

• **Chihuahua**

Av. de las Industrias # 3704
Nombre de Dios
31110 Chihuahua, Chihuahua
(01.614) 413.7901, 7012 y 3693

• **Guadalajara**

Calzada de las Palmas #130-C
San Carlos
44460 Guadalajara, Jalisco
(01.33) 3669.3125

• **La Paz**

Revolución #2125 entre Allende y B. Juárez
Centro
23000 La Paz B.C. Sur
(01.612) 125.9978

• **León**

Prolongación Juárez #2830-B,
Plaza de Toros
37450 León, Guanajuato
(01.477) 770-0003, 06 y 07

• **Matamoros**

Porfirio Muñoz Ledo # 22
Magisterial Cebetis
87390 Matamoros, Tamaulipas
(01.868) 817.6673 Fax: 817.6959

• **Mérida**

Calle 22 #323 X 13 y 13a.
Ampliación Cd. Industrial
97288 Mérida, Yucatán
(01.999) 946.0275, 0916, 3090,
3428 y 3429

• **México D.F.**

Prol. Ings. Militares #156
San Lorenzo Tlaltemango
11210 México, D.F.
(01.55) 5227.1000

• **Monterrey**

Carretera Miguel Alemán km 5
Vista sol
67130 Cd. Guadalupe, N.L.
(01.81) 8369.7990

• **Nuevo Laredo**

Guerrero # 2518 Local 3
Col. Juárez
88060 Nuevo Laredo, Tamaulipas
(01.867) 714.9464

• **Piedras Negras**

Daniel Fariás # 220 Nte.
Buenavista
26040 Piedras Negras, Coahuila
(01.878) 783.2890

• **Puebla**

Calle 24 Sur # 3532 (entre 35 y 37 Ote.)
Col. Santa Mónica
72540 Puebla, Puebla
(01.222) 264.3731, 3490 y 3596

• **Querétaro**

Av. 5 de Febrero # 1325
Zona Industrial Benito Juárez
76120 Querétaro, Qro.
(01.442) 211.4741, 4697 y 4731

• **Reynosa**

Calle Dr. Puig # 406 entre Dr. Calderón y Dr. Glz.
Col. Doctores
88690 Reynosa, Tamaulipas
(01.899) 924.2254 y 924.6220

• **San Luis Potosí**

Eje 128, esquina Avenida CFE
Zona Industrial del Potosí
78090 San Luis Potosí, S.L.P.
(01.444) 826.5686

• **Tampico**

Carranza # 502 Pte.
Zona Centro
89400 Cd. Madero, Tamaulipas
(01.833) 215.4067, 216.4666 y 216.2169

• **Tijuana**

Calle 17 #217
Libertad Parte Alta
22300 Tijuana, B.C.
(01.664) 682.8217 y 19

• **Torreón**

Bldv. Torreón-Matamoros #6301
Ote. Gustavo Díaz Ordaz
27080 Torreón, Coahuila
(01.871) 721.5010 y 5070

• **Veracruz**

Carretera Veracruz - Medellín
km 1,5
Las Granjas de la Botica
91967 Veracruz, Veracruz
(01.229) 921.1872, 2253, 9931 y 9934

• **Villahermosa**

Calle Carlos Green #119-C casi esq. con Av. Gregorio Méndez ATASTA
86100 Villahermosa, Tabasco
(01.993) 354.7350, 7382, 7392 y 7397

io mabe